

Starta klockan

Gäller de flesta väggur, bordsur och golvur som har pendel.

Pendeln

Börja med att se till att pendeln hänger på sin plats se "Hur ska pendeln hänga?" under vanliga frågor.

Uppdragning

Dra upp klockan med nyckeln tills det tar stopp. Om klockan har lod så är det en vev som används för uppdragning men veva inte upp loden hela vägen spar en liten bit.

Hur ofta klockan behöver dras varierar men vanligast är en gång i veckan.

Starta

Starta pendeln med ett finger om du kommer åt den, vissa väggur har glas framför pendeln eller helt inbyggda i sådana fall så måste fodralet föras i sidled så pendeln börjar svänga och klockan ticka.

Ställa visarna

Vrid visarna till rätt klockslag säkrast är att låta klockan slå färdigt vid varje timme.

Slaget

Slaget kan komma i otakt men det behöver inte vara något fel bara en justering. se "Klockan slår fel antal slag" under vanliga frågor.

Ruckning

Om klockan går fel så kan man justera pendellängden för att öka eller minska hastigheten se "Klockan går fel" under vanliga frågor.